Class of Gear	Type of Equipment	Current Rating (A)	Type Number Prefix Letters & Current Range																				
			NS 2-32	ES 40-63	NIT & NITL 2-20	TIA & TIAL 2-32	TIS & TISL 35-63	TB 2-63	TBC 2-63	OS 80 & 100	TCP & TCPL 80 & 100	TFP 125 & 160	TC & TCL 80 & 100	TF 125-200	TKF & TKFL 250 & 315	TKM 250 & 315	TM & TML 355 & 400	TTM & TTML 450-630	TLM & TLML 670-800	GSA 5-20	GSA 25-75	GSB 25-75	GSGB 16-63
Fuse Fittings	Safeclip	20	●																				
		32	●																				
		63	H	●																			
	Redspot	20			●																		
		32				●														E			
		63				●	●																
		100				A	A				●										F	G	G
		200							●				●	●									
		400							B				B	B	B	●	●						
	Red Spot Miniature	32			●																		
		63				●	● J																
		100				●	●			K●L													
		160				A	A				●	●											
Fuse Switches	CM, CMP, CMS, SMSE	100				C	C	●			●												
		200				C	C		●				●	●									
		400							B				B	B	B	●	●						
		630							B				B	B	B	●	●	●					
		800							B				B	B	B	●	●	●	●				

Fuse Link Fits Direct

A	Use AA Adaptor
B	Use BA Adaptor
C	Use CA Adaptor
E	Use GSA-1 Adaptor
F	Use GSA-2 Adaptor

G	Use GSB-2 Adaptor
H	Use SCA63 Carrier
J	Except TIS63M80-63M100
K	Except OS100M125
L	Max Assisted Start Motor 45kW